

## CALENTAR

1. Pulsar **MODE** y seleccionar potencia (P100 > P80 > P50 > P30).
2. Pulsar **I/+30 sec.**
3. Girar mando para ajustar tiempo.
4. Pulsar **I/+30 sec.** para iniciar.

## GRILL


1. Pulsar **MODE** hasta que aparezca la letra **G**.
2. Pulsar **I/+30 sec.**
3. Girar mando para ajustar tiempo.
4. Pulsar **I/+30 sec.** para iniciar.

## COMBI (horno + grill)


1. Pulsar **MODE** hasta que aparezca **C1** (mayor potencia) o **C2** (menor potencia).
2. Pulsar **I/+30 sec.**
3. Girar mando para ajustar tiempo.
4. Pulsar **I/+30 sec.** para iniciar.

## DESCONGELAR

### Por peso:

1. Pulsar \* **P**  hasta que aparezca **dEF1**.
2. Girar mando para seleccionar peso.
3. Pulsar **I/+30 sec.**

### Por tiempo:

1. Pulsar \* **P**  hasta que aparezca **dEF2**.
2. Girar mando para seleccionar tiempo.
3. Pulsar **I/+30 sec.**

\* Pulsar el botón  durante 3 segundos para activar/desactivar el bloqueo para niños.